

# ▶ AutoCAD Course

Email : [youssuf.elfarmawy@gmail.com](mailto:youssuf.elfarmawy@gmail.com)  
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)  
Phone : 01112550515  
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء




AUTODESK  
AUTOCAD

# MOVE


2

\* هو أمر لنقل عُنصر أو عناصر من مكانها لمكان آخر .


1




2



3



4



- 1- يتم كتابة **M** فيظهر اختيار **MOVE** .
- 2- يطلب تحديد العنصر المراد نقله و ليكن هذا المُستطيل **Select object** .
- 3- يطلب بعد ذلك تحديد الجانب الأخر من المُستطيل **Specify base point** و هي النُقطة التي سيتم منها تحريك المُستطيل و ليكن هذهو الجانب الأيمن العلوي للمُستطيل .
- 4- نقوم بتحريك المُستطيل في أي اتجاه و بأي مسافة و ليكن سيتم تحريكه بزاوية 339° و بمسافة 14 متر .